Raspberry Pi: **Part no 3** Série, tu sens bon la framboise

Vous vous souvenez du dernier .POST framboisé ? Nous y avions présenté le connecteur d'extension du *Raspberry Pi* ainsi que les signaux GPIO. C'est le tour de l'interface UART. Déjà présente sur les premiers ordinateurs et toujours utilisée, l'interface série est un peu la « mère des interfaces », un protocole de communication heureusement disponible depuis le connecteur d'extension du *Raspberry*.

Tony Dixon (Royaume-Uni)

Interfaces série

L'interface série UART (*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*) est l'une des trois interfaces série présente sur le connecteur d'extension du *Pi*, les deux autres étant les interfaces I²C et SPI.

Comme le montrent les **tableaux 1a** et **b**, l'interface UART est accessible depuis les broches 8 (TxD) et 10 (RxD). Malheureusement, un seul autre signal UART est présent sur le connecteur d'extension, à savoir RTS (Request To Send) sur la broche 11. Difficile dans ce cas d'établir une communication entre deux machines.

Augmenter la tension

Nous avons d'abord besoin d'une interface RS-232 pour convertir le signal UART de 3,3 V en signaux de +/-12 V tels qu'utilisés par la norme RS-232. Sur le schéma de l'adaptateur présenté sur la **figure 1**, c'est un MAX3232 ou autre émetteur-récepteur RS-232 équivalent de 3,3 V qui nous fournit les niveaux du signal RS-232. La **figure 2** donne une idée de la configuration du circuit de l'auteur, avec un accessoire commercial pour l'interface RS232.

Désactiver la console série

Par défaut, la distribution *Raspbian* autorise l'accès à la console via l'interface UART du

Figure 1. Schéma de l'adaptateur RS-232 pour *Raspberry Pi*.



Projet Elektor Post



Figure 2. *Pi* et la carte d'extension RS232.

Raspberry Pi. Cette fonction est très utile pour celui qui n'a ni écran ni clavier pour dialoguer avec le mini-ordinateur, mais peut se transformer en problème lorsqu'un programme utilisateur a besoin d'accéder au port série.

Nous allons donc commencer par désactiver cette option par défaut. Pour cela nous n'aurons pas à modifier plus de trois lignes des fichiers *cmdline.txt* et *inittab.*

Avant toute chose, effectuons une copie de sauvegarde de ces deux fichiers :

sudo cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline. bak

sudo cp /etc/inittab /etc/inittab.bak

Utilisons ensuite *Leafpad* pour modifier *cmdline.txt* :

sudo leafpad /boot/cmdline.txt

Nous devons supprimer deux paramètres de configuration : *console=ttyAMA0,115200* et *kgdboc=ttyAMA0,115200*. Votre ligne de configuration par défaut se présente probablement ainsi :

```
dwc_otg.lpm_enable=0
console=ttyAMA0,115200
kgdboc=ttyAMA0,115200
console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2
rootfstype=ext4 elevator=deadline
rootwait
```

Après avoir supprimé c o n s o l e = t t y A M A 0, 1 1 5 2 0 0 et kgdboc=ttyAMA0, 115200, la ligne doit être :

dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1
root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4
elevator=deadline rootwait

Enregistrez le fichier et fermez l'éditeur.

Désactivons enfin l'utilisation du port série *ttyAMA0* définie dans le fichier /*etc/inittab* : sudo leafpad /*etc/inittab*

En fin de fichier se trouve une ligne de configuration qui contient l'adresse du port *ttyAMA0.*

Commentez-la, autrement dit insérez le caractère # au début de cette ligne.

Enregistrez le fichier /*etc/inittab*, fermez *Leafpad*, et redémarrez *Pi*.

Pour accéder au port série dans nos programmes, nous pouvons désormais utiliser l'adresse de périphérique *ttyAMA0*.

Installer la bibliothèque série *Python*

L'interpréteur *Python* est installé par défaut dans la distribution *Raspbian*. Pour accéder à l'interface UART du *Pi*, il ne nous reste donc plus qu'à installer la bibliothèque matérielle qui facilitera notre travail de programmation.

Projet Elektor•Post

Tableau 1. Brochage du port série RS-232						
broche	signal	description	ETTD	ETCD		
1	DCD	détection de porteuse	IN	OUT		
2	RD (ou RxD)	réception de données	IN	OUT		
3	TD (ou TxD)	transmission de données	OUT	IN		
4	DTR	équipement prêt	OUT	IN		
5	GND	masse du signal	GND	GND		
6	DSR	prêt à recevoir	IN	OUT		
7	RTS	demande de transmission	OUT	IN		
8	CTS	autorisation d'émettre	IN	OUT		
9	RI	détection de sonnerie	IN	OUT		

Tableau 1a.					
nom de broche	fonction	autre fonction	RPi.GPIO		
P1-02	5,0 V	-	-		
P1-04	5,0 V	-	-		
P1-06	GND	-	-		
P1-08	GPIO14	UART0_TXD	RPi.GPIO8		
P1-10	GPIO15	UART0_RXD	RPi.GPIO10		
P1-12	GPIO18	PWM0	RPi.GPIO12		
P1-14	GND	-	-		
P1-16	GPIO23		RPi.GPIO16		
P1-18	GPIO24		RPi.GPIO18		
P1-20	GND	-	-		
P1-22	GPIO25		RPi.GPIO22		
P1-24	GPIO8	SPI0_CE0_N	RPi.GPIO24		
P1-26	GPIO7	SPI0_CE1_N	RPi.GPIO26		

Table 1b.					
nom do brocho	révision 1 de la	carte	révision 2 de la carte		
nom de broche	fonction	autre fonction	fonction	autre fonction	
P1-01	3,3 V	-	3,3 V	-	
P1-03	GPIO0	I2C0_SDA	GPIO2	I2C1_SDA	
P1-05	GPIO1	I2C0_SCL	GPIO3	I2C1_SCL	
P1-07	GPIO4	GPCLK0	GPIO4	GPCLK0	
P1-09	GND	-	GND	-	
P1-11	GPIO17	RTS0	GPIO17	RTS0	
P1-13	GPIO21		GPIO27		
P1-15	GPIO22		GPIO22		
P1-17	3,3 V	-	3,3 V	-	
P1-19	GPIO10	SPI0_MOSI	GPIO10	SPI0_MOSI	
P1-21	GPIO9	SPI0_MISO	GPIO9	SPI0_MISO	
P1-23	GPIO11	SPI0_SCLK	GPIO11	SPI0_SCLK	
P1-25	GND	-	GND	-	
Note : I2C0_SDA et I2C0_SCL (GPI00 & GPI01), ainsi que I2C1_SDA et I2C1_SCL (GPI02 & GPI03) sont dotées de résistances de rappel de 1,8 k Ω au 3,3 V.					

N° 7

Projet Elektor Post

Elle s'appelle *pySerial* et n'est pas fournie par défaut avec *Raspbian*. Pour la télécharger et l'installer, entrez dans une console *Lxterminal* :

sudo apt-get install python-serial

Comme sur la figure 3.

Programme d'exemple : serial.py

Maintenant que la bibliothèque *pySerial* est installée, testons-la à l'aide d'un court programme qui envoie des caractères à l'émulateur de terminal d'un PC.

Double-cliquez sur l'icône *IDLE* du bureau pour lancer l'*EDI* et la console *Python* (**fig. 4**).

Dans le menu *File*, sélectionnez *New Window* pour créer un nouveau programme dans l'éditeur.

Copiez le programme du **listage 1** dans l'éditeur (**fig. 5**).

Sauvegardez le programme saisi. Vous devez le rendre exécutable. Pour cela, retournez dans la console *Lxterminal*, et entrez la commande suivante :

chmod +x serial.py

Et pour exécuter ce programme :

sudo ./serial.py

Et voilà, avec un émulateur de programme ouvert côté PC et le port RS-232 de ce même PC connecté au *Pi*, l'émulateur de terminal devrait montrer le message « Hello Elektor ».

(130151 – version française Hervé Moreau)

Références :

Raspberry Pi : www.raspberrypi.org Bibliothèque *pySerial* : https://pypi.python.org/pypi/pyserial Carte d'extension MiniPiio RS232 : www.dtronixs.com

Listage 1.

#!/usr/bin/python

import serial

ser = serial.Serial ('/dev/ttyAMA0', 115200, timeout=1)
ser.write ("Hello Elektor")
ser.close ()



Figure 3. LXTerminal.



Figure 4. IDLE Python Shell.

Untitled					_ 0 :	×			
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	F <u>o</u> rmat	<u>R</u> un	<u>O</u> ptions	<u>W</u> indows	<u>H</u> elp			
<pre>#!/user/bin/python ijport serial ser = serial.Serial('/dev/ttyAMA0', 115200, timeout=1) ser.write ("Hello Elektor") ser.close () </pre>									

Figure 5. L'éditeur IDLE.